





Max. Power	8 W	12 W	15 W
Voltage	10 - 30 VDC		
LED	4 pcs	6 pcs	12 pcs
Operating temperature	-30...60 °C		
Cable	50 cm		
Accessories	2 x Screws EVA Gasket 3M VHB Sticker		2 x Screws EVA Gasket

Mount options for Ultra Slim 4 & 6



3M VHB Sticker




EVA Gasket + Screws

FLASH PATTERNS

1	Single (R65, Default)
2	Double, fast (R65)
3	Double, slow
4	Quad
5	Combo, Single-double
6	Combo, Single-quad
7	Breathe
8	Constant

Mount for Ultra Slim 12



EVA Gasket + Screws

VAROITUS

Lue kaikki annetut ohjeet ennen asennusta. // Ennen sähköjohtojen liittämistä, irrota maaliitännä akusta välttyäksesi tahattomalta oikosululta. // Jos asennus vaatii reikien poraamista, vältä vahingoittamista ajoneuvon kriittisiä osia. // Käytä vain määritettyjä käyttöjännitteitä (DC 9-32V). // Älä tuijota suoraan valoon silmävammojen välttämiseksi. // Käytä puhdistukseen vain saippuaa ja vettä. // Älä käytä puhdistukseen painepesuria. // Hävitä tuote asianmukaisesti lähimpään kierrätyskeskukseen.

Kytkenä

- Punainen: Virta
- Musta: Maadoitus
- Keltainen: Toimintatilan valinta, synkronointi, reset
- Valkoinen: Vuorotteleva synkronointi.

Ultra slim 6 & 12

- Vihreä: Yötila (50%)

Toimintatilan valinta/Synkronointi

Kosketa virtajohtoa keltaisella johdolla alle 1 sekunnin ajan vaihtaaksesi toimintatiloja. Kytke synkronoitavien valojen keltaiset johdot toisiinsa. Vaihda oletus toimintatilaan koskettamalla keltaisella johdolla virtajohtoa vähintään 5 sekunnin ajan. Virran ollessa kytkettynä pois päältä, kytke valkoinen johto virtajohtoon niiden lamppujen osalta, jotka halutaan vilkkuvan vuorotellen.

SVENSKA**VARNING**

Läs alla instruktioner inkluderade med produkten. // Koppla bort jordanslutningen från batteriet innan anslutning av kablarna för att undvika kortslutning. // Om installationen kräver hålbörning, undvik att skada någon vital komponent på fordonet. // Använd endast inom det angivna spänningsområdet (DC 9-32V). // Titta inte rakt in i ljuset när det är tätt för att undvika ögonskador. // Tvätta endast med vatten och schampo, undvik högttrycksspolning på produkten. // Kassera enheten via dina lokala återvinningsmyndigheter.

Inkoppling

- Röd: Ström
- Svart: Jord
- Gul: Synkronisering, ändring av driftläge, reset
- Vit: Alternativ synkronisering

Ultra slim 6 & 12

- Grön: Natlläge (50%)

Val av blixtnöster/synkronisering

Vidrör den strömförande kabeln med lampans gula kabel i mindre än 1 sekund för att ändra blixtnöster. För synkronisering av blixtnöster, anslut lampornas gula kabel tillsammans. För att återgå till standardblixtnöster, vidrör strömkabeln med den gula kabel i mer än 5 sekunder. Med strömmen avstängd, anslut den vita kabeln till den strömförande kabeln för ett osynkroniserat mönster. Alla ljus som ansluts med vit kabel blixtrar då omväxlande.

NORSK**OBS**

Les alle instruksjoner før installasjon. // Koble jordforbindelsen fra batteriet for å unngå utilsiktet kortslutning før du kobler til elektriske ledninger. // Hvis monteringen krever boring av hull, må du sørge for å unngå å skade viktige komponenter i kjøretøyet. // Bruk bare de spesifiserte spenningene (DC 9-32V). // Ikke se direkte i lyset da dette kan forårsake øyeskader. // Benytt kun vann og såpe for rengjøring. Ikke bruk høytrykkspyler til rengjøring. // Kast enheten gjennom lokale resirkuleringsmyndigheter.

Tilkobling

- Rød: Strøm
- Svart: Jord
- Gul: Synkronisering, endring av driftsmodus, reset
- Hvit: Alternativ synkronisering

Valg av mønsterfunksjon/Synkronisering

Berør strömledningen med den gule ledningen i under 1 sekund for å endre blitsmønster. For synkronisering koble hver gule ledningen sammen. Gå tilbake til standard blitsmønster ved å berøre strömledningen med gul ledning i mer enn 5 sekunder. Med strömmen av, koble den hvite ledningen til strömledningen for asynkront mønster. Alle lamper med hvit ledning tilkoblet vil blinke vekselvis.

Ultra slim 6 & 12

- Grønn: Nattnodus (50%)

DANSK**ADVARSEL**

Læs alle instruktioner, der følger med produktet. // Afbryd jordforbindelsen fra batteriet før du tilslutter kablerne for at undgå kortslutning. // Hvis installationen kræver hulboring, undgå at beskadige vitale dele komponent af køretøjet. // Må kun anvendes inden for de angivne spændingsområde (DC 9-32V). // Se ikke direkte ind i lyset, når det er tændt, for at undgå øjenskader. // Vask kun med vand og shampoo, undgå højtryksskaf af produktet. // Bortskaf enheden gennem din lokale genindvindingsmyndigheder.

Forbindelse

- Rød: Strøm
- Sort: Jord
- Gul: Synkronisering, ændring af driftniveau, reset
- Hvid: Alternativ synkronisering

Valg af blitzmønster/synkronisering

Berør strömledningen med den gule ledning i under 1 sekund for at ændre blitzmønster. Til synkronisering forbindes hver gule ledning. Vend tilbage til standard blitzmønster ved at berøre strömledningen med en gul ledning i mere end 5 sekunder. Når strömmen er slukket, tilslut den hvide ledning til strömledningen for at få et asynkront mønster. Alle lamper med hvid ledning tilsluttet vil blinke skiftevis.

Ultra slim 6 & 12

- Grön: Natllistand (50%)

